



Gymnasium Am Stoppenberg

Bedienung der Ladeschränke

Vor dem Verschließen wird eine PIN festgelegt, die genutzt werden kann, um das Schließfach einmalig wieder zu öffnen. Nach Benutzung wird die PIN automatisch wieder zurückgesetzt.

Freie Schließfächer können auch geschlossene Türen haben! Wenn ein Schließfach belegt ist, leuchtet das grüne Schloss-Symbol alle paar Sekunden auf. Ansonsten steht es noch zur Verfügung.

Gerät verstauen

1. Freies Schließfach aussuchen
(Tür ist geöffnet oder geschlossen, die grüne Leuchte mit dem Schloss blinkt nicht)
2. Taste OK drücken (Das grüne Schloss-Symbol blinkt nun)
3. Wunsch-PIN (4 bis 15 Zeichen) eingeben. Mit OK bestätigen
4. Schließfach entriegelt
(Wenn das Schloss nun dreimal piept, ist das Fach bereits belegt → Anderes Fach wählen!)
5. Schließfach durch Drehen am Drehknopf öffnen, Gerät anschließen und hineinlegen
6. Tür schließen, Schließfach durch Drehen des Drehknopfs verschließen

Gerät entnehmen

1. Zuvor festgelegten PIN-Code eingeben und mit OK bestätigen
2. Schließfach durch Drehen am Drehknopf öffnen, Gerät und Ladegerät entnehmen
3. Tür schließen, mit dem Drehknopf verriegeln
(Die Wunsch-PIN ist nun zurückgesetzt, der Nächste kann das Fach benutzen)

PIN vergessen?

Der Hausmeister, die IT-Mitarbeiter, Herr Dreckmann, Herr Koch oder Herr Forch helfen gerne weiter.